

MODALITÀ DI POSA LIMIT 1

UN SISTEMA MODULARE FACILE E VELOCE

Limit 1 permette di recintare completamente qualsiasi apertura sulla carreggiata, banchina o marciapiede; in particolare garantisce la totale chiusura dell'area lavoro fino a terra. Si può utilizzare anche per altri tipi di delimitazione delle aree di lavoro. Se utilizzata nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità deve essere corredata da strisce bianco/rosse oblique rifrangenti. Limit 1 è il necessario completamento dell'attrezzatura di ogni furgone di "pronto intervento stradale".

- Garantisce la chiusura totale dell'area di lavoro
- Utilizzabile anche per altre applicazioni
- Disponibili rifrangenti applicabili per uso notturno
- Massima velocità nella posa/rimozione (anche sera dopo sera)
- Facilità e leggerezza nel trasporto
- Ingombro razionale (anche su furgoncini)
- Robustezza e inalterabilità



Sicurezza dei pedoni

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.

Estratto dal: Decreto Ministeriale 10/7/2002 (Gazzetta ufficiale 26/9/2002 n. 226): Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

